



ตารางบำรุงรักษา XE215C

รายการ	จำนวน	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	4000
กรองเครื่อง F0131/F0063	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองโซล่า F0064	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองโซล่าดักน้ำ XE215C-010	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองเกียร์ F0068	1 ชุด				๐				๐	๐
กรองอากาศ F0149	1 ลูก								๐	๐
กรองไฮดรอลิค F0061	1 ลูก								๐	๐
กรองไฮดรอลิค F0101	1 ลูก								๐	๐
น้ำมันเครื่อง 15W40 CH-4 / CI-4	28 ลิตร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
น้ำมันดุมล้อ 140 GL-5	20 ลิตร				๐				๐	๐
มอเตอร์สวิง 90 GL-4	8 ลิตร				๐				๐	๐
น้ำมันไฮดรอลิค AWS 46	220 ลิตร								๐	๐
น้ำยาหล่อเย็น (100%)	12 ลิตร									๐

การผสมน้ำยาหล่อเย็น ให้ผสมน้ำต็มกับน้ำยาหล่อเย็น(ชนิด 100%) ในอัตราส่วน 1ต่อ1 โดยทำการผสมข้างนอกก่อนจึงค่อยนำมาใส่ในหม้อน้ำ

หมายเหตุ เมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายที่ 2000 ชั่วโมงแล้ว จะวนกลับไปที 250 ชั่วโมง อีกครั้ง