

รายการ	จำนวน	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	4000
กรองเครื่อง F0038	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองดักน้ำโคลา F0006	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองโคลาเล็ก F0011	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองเกียร์ F0090	1 ลูก		๐		๐		๐		๐	๐
กรองอากาศ 180YC4D800003	1 ลูก				๐				๐	๐
กรองไฮดรอลิค F0128	2 ลูก								๐	๐
น้ำมันเครื่อง 15W40 CH-4 / CI-4	16 ลิตร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
น้ำมันเกียร์ 15W40 CH-4 / CI-4	15 ลิตร		๐		๐		๐		๐	๐
น้ำมันเฟืองท้าย+ชุดเพลาขับ 140 GL-5	30 ลิตร				๐				๐	๐
น้ำมันไฮดรอลิค AWS 46	120 ลิตร								๐	๐
น้ำมันเบรค Dot 3	3 ลิตร								๐	๐
นํ้ายาหล่อเย็น (100%)	13 ลิตร									๐

การผสมนํ้ายาหล่อเย็น

ให้ผสมนํ้าดื่มกับนํ้ายาหล่อเย็น(ชนิด 100%) ในอัตราส่วน 1ต่อ1 โดยทำการผสมข้างนอกก่อนจึงค่อยนำมาใส่ในหม้อนํ้า

หมายเหตุ เมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายที่ 2000 ชั่วโมงแล้ว จะวนกลับไป 250 ชั่วโมง อีกครั้ง