



ตารางน้ำรุ่งรักษารถตัก LW330K/KN Cummins - เกียร์ ZF

รายการ	จำนวน	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	4000
กรองเครื่อง F0009	1 ลูก	○	○	○	○	○	○	○	○	○
กรองโซชล่า F0011	1 ลูก	○	○	○	○	○	○	○	○	○
กรองโซชล่าดักน้ำ F0005	1 ลูก	○	○	○	○	○	○	○	○	○
กรองโซชล่า/ดักน้ำ F0006	1 ลูก	○	○	○	○	○	○	○	○	○
กรองเกียร์ F0010	1 ลูก		○		○		○		○	○
กรองอากาศ F0053	1 ลูก				○				○	○
กรองไサイดรอสิค(เล็งก) F0044	1 ลูก								○	○
กรองไไซดรอสิค(ใหญ่) F0019	1 ลูก								○	○
น้ำมันเครื่อง 15W40 CH-4 / CI-4	17 ลิตร	○	○	○	○	○	○	○	○	○
น้ำมันเกียร์ 15W40 CH-4 / CI-4	18 ลิตร		○		○		○		○	○
น้ำมันเพิงท้าย+ชุดเพลาขับ 140 GL-5	50 ลิตร				○				○	○
น้ำมันไไซดรอสิค AWS 46	200 ลิตร								○	○
น้ำมันเบรค Dot 3	5 ลิตร								○	○
น้ำยาหล่อเย็น (100%)	16 ลิตร									○

การผสมน้ำยาหล่อเย็น

ให้ผสมน้ำดื่มกับน้ำยาหล่อเย็น(ชนิด 100%) ในอัตราส่วน 1 ถูก 1 โดยทำการผสมข้างนอกก่อนจึงค่อยนำมาใส่ในหม้อน้ำ

หมายเหตุ เมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายที่ 2000 ข้ามคงแล้ว จะวนกลับไปที่ 250 ข้ามคง อีกครั้ง