



ตารางบำรุงรักษา XE135C

รายการ	จำนวน	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	4000
กรองเครื่อง F0131/0063	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองโซล่า F0137	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองโซล่าตักน้ำ F0069	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองเกียร์ F0071	1 ลูก				๐				๐	๐
กรองอากาศ F0067	1 ลูก								๐	๐
กรองไฮดรอลิค F0061	1 ลูก								๐	๐
กรองไฮดรอลิค F0062	1 ลูก								๐	๐
น้ำมันเครื่อง 15W40 CH-4 / CI-4	18 ลิตร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
น้ำมันดุมล้อ 140 GL-5	7 ลิตร				๐				๐	๐
มอเตอร์สวิง 90 GL-4	5 ลิตร				๐				๐	๐
น้ำมันไฮดรอลิค AWS 46	105 ลิตร								๐	๐
นํ้ายาหล่อเย็น (100%)	9 ลิตร									๐

การผสมนํ้ายาหล่อเย็น

ให้ผสมนํ้าดื่มกับนํ้ายาหล่อเย็น(ชนิด 100%) ในอัตราส่วน 1ต่อ1 โดยทำการผสมข้างนอกก่อนจึงค่อยนำมาใส่ในหม้อนํ้า

หมายเหตุ เมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายที่ 2000 ชั่วโมงแล้ว จจะวนกลับไป 250 ชั่วโมง อีกครั้ง